

## 谷胱甘肽 S-转移酶 (glutathione S-transferase, GST) 试剂盒说明书

(货号: G0208W 微板法 96 样)

### 一、产品简介:

谷胱甘肽转移酶 (GST; EC 2.5.1.18) 是一种具有多种生理功能的蛋白质家族, 清除潜在毒性化合物, 包括由氧化应激产生的物质, 是细胞防御机制的一部分。

GST 催化 GSH 与 CDNB 结合, 其结合产物的光吸收峰波长为 340nm; 通过测定 340nm 波长处吸光度上升速率, 即可计算出 GST 活性。

### 二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 125mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	粉体×3 瓶	-20℃ 保存	每瓶临用前甩几下使粉体落入底部, 外加 4mL 提取液溶解, 可分装保存至 -20℃, 一个月内用完。
试剂二	液体 1.5mL×1 支	4℃ 保存	

【注】: 反应 mix 的制备 (现配现用): 按照试剂一: 试剂二: 提取液=10:1:9 的比例混匀。

### 三、所需仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、蒸馏水。

### 四、谷胱甘肽 S-转移酶 (GST) 活性检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备:

##### ① 组织样本:

称取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.2g), 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃ 离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取

##### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 冰浴超声波破碎细菌或细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7 秒, 总时间 3min); 12000rpm 4℃ 离心 15min, 取上清, 置冰上待测。(或按照细菌或细胞数量 ( $10^4$  个): 试剂一体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取)

[注]: 不能用细胞裂解液处理细胞。

##### ③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

#### 2、上机检测:

① 酶标仪预热 30 min, 温度设定 37℃, 调节波长到 340 nm。

② 可先做 2 个样本预测定, 熟悉操作过程, 并依据测出的吸光值 A 是否符合预判做相应调整。

③ 在 96 孔板中依次按照下表加入试剂:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	10
反应 mix	190
混匀, 37℃ 下, 立即于 340nm 下读取 A1 值, 5min 后读取 A2 值, $\Delta A = A2 - A1$ 。	

【注】: 1. 若  $\Delta A$  过小, 可以延长反应时间 (如: 15min 或更长), 或增加样本加样体系 V1 (如增至 20μL,

则反应 mix 相应减少), 则改变后的反应时间 T 和加样体积 V1 需代入计算公式重新计算。

2. 若 A2 大于 1.5, 可以缩短反应时间 (如 2min), 或减少样本加样体系 V1 (如减至 5 $\mu$ L, 则反应 mix 相应增加), 则改变后的反应时间 T 和加样体积 V1 需代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算:

### 1、按蛋白浓度计算:

活性单位定义: 在上述反应条件下, 每毫克蛋白每分钟催化 1nmol 的 CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

$$\text{GST}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot})=[\Delta A \div \varepsilon \div d \times V_2 \times 10^9] \div (\text{Cpr} \times V_1) \div T = 833.3 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

### 2、按样本质量计算:

活性单位定义: 在上述反应条件下, 每克样品每分钟催化 1nmol 的 CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

$$\text{GST}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[\Delta A \div \varepsilon \div d \times V_2 \times 10^9] \div (W \times V_1 \div V) \div T = 833.3 \times \Delta A \div W$$

### 3、按细胞数量计算:

活性单位定义: 在上述反应条件下, 每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟催化 1nmol 的 CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

$$\text{GST}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell})=[\Delta A \div \varepsilon \div d \times V_2 \times 10^9] \div (\text{细胞数量} \times V_1 \div V) \div T = 833.3 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

### 4、按液体体积计算:

活性单位定义: 在上述反应条件下, 每毫升液体每分钟催化 1nmol 的 CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

$$\text{GST}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL})=[\Delta A \div \varepsilon \div d \times V_2 \times 10^9] \div V_1 \div T = 833.3 \times \Delta A$$

$\varepsilon$ ---产物摩尔消光系数, 9.6 $\times 10^3$  L/mol /cm;

d---96 孔板光径, 0.5cm;

V---提取液体积, 1 mL;

V1---样本加样体积, 10 $\mu$ L=0.01 mL;

V2---反应体系总体积, 200 $\mu$ L=2 $\times 10^{-4}$  L;

T---反应时间, 5min;

W---样品质量, g;

Cpr----上清液蛋白质浓度 (mg/mL), 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。